



IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ABERTURA DAS PORTAS




PORTA DIREITA
fecha no sentido
dos ponteiros do relógio




PORTA ESQUERDA
fecha no sentido contrário
dos ponteiros do relógio

UMA FOLHA

PORTA DIREITA



PORTA ESQUERDA



DUAS FOLHA

PORTA DIREITA (activa)



PORTA ESQUERDA (activa)

